

FSQ-130ED


645 レデューサー 0.7 × (FSQ-130ED) システムチャート

F3 レデューサー 0.6 × システムチャート

レデューサーQE 0.73 × システムチャート

(鏡筒本体付属品)

- 6. カメラ回転装置 (CCA-250) [KP86200]
- 8. 2種アダプター (FSQ-130ED) [KP38003]
- 10. 接眼アダプター接続環 (FSQ-130ED) [KP38001]
- 14. アイピースアダプター接続環 (短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]



(オプション部品)

- | | |
|---|--|
| 8C. 2種アダプター (CCA-250) [KP86003] | 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255] |
| 12A. 眼視アダプター (CCA-250) [KP86005] | 34. デジタル一眼レフカメラ
・ 35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon) |
| 18S. レデューサーQE 0.73 × [KA36580] | 47. 31.7アイピース |
| 18M. F3 レデューサー 0.6 × [KA38581] | 81L. 補助リングL (FSQ-130ED) [KA38206] |
| 18L. 645 レデューサー 0.7 × (FSQ-130ED) [KA38580] | |
| 30. CA-35 (SKY90) [KA35201] | |

* No. 6, 8, 10, 14, 46は、鏡筒本体付属品です。

* No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。