


FSQ-85EDP

写真／眼視システムチャート

(鏡筒付属品)

- 6. カメラ回転装置 (TSA-102) [KA23200]
- 10. 接眼アダプター接続環 (FSQ-85ED) [KP37001]
- 12A. 眼視アダプター (CGA-250) [KP86005]
- 14. アイピースアダプター接続環 (短) [KP00103]
- 30P. CA-35 (TSA-102) [KA23201]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 50. フィルターボックス補助リング (TSA-102) [KA23250]



(オプション部品)

- 18. レデューサーQE0.73× [KA36580]
- 18C. レデューサーCR0.73× [KA82580]
- 30. CA-35 (SKY90) [KA35201]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]
- 34. 一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 47. 31.7アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]
- 70. 50.8アダプター (屈折用) [KP27110]
- 70S. 50.8アダプター (屈折用) (短) [KP27110S]
- 80. フラットナー1.01× (FSQ-85ED) [KA28582]

* No. 6, 10, 12A, 14, 30P, 46, 50は、鏡筒付属品です。
 * No. 34 一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
 また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせ下さい。