



TSA-102N/S

写真/眼視システムチャート

- 6. カメラ回転装置 [KA23200]
- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. 接続環 (短) [KP00103]



- 18S. レデューサー(セット品) [KA31580S]
- 32. カメラマウント [KA00220]~[KA00226]
- 33. ワイドマウント [KA00230]~[KA00236]
- 34. 35mm一眼レフカメラ
・デジタル一眼レフカメラ
- 35. CA-35(50.8) [KA31201]
- 36. TCA-4 [KA00210]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 47. 31.7アイピース [KA00520]~[KA00527]
- 48. 50.8アイピース [KA00530]
- 49. 天頂プリズム(中) [KA00541]
- 70. 屈折用50.8アダプター [KP27110]
- 71L. 50.8延長筒L [KP31112]
- 74. 天頂ミラー [KA00543]
- 75. 天頂ミラー31.7AD [KA00111]
- 80S. 35フラットナー [KA31582]
- 86. 冷却CCDカメラ(カメラマウント仕様)



- * No. 13, 14, 46, 70, 71Lは、標準付属品です。
- * No. 46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmアイピースが使用できます。
- * No. 34 35mm一眼レフカメラ・デジタル一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
- * No. 75天頂ミラー31.7ADは、No. 74天頂ミラーに付属しています。