

# TSA-120


## 写真／眼視システムチャート

### (鏡筒付属品)

- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 70. 50.8アダプター(屈折用) [KP27110]
- 71L. 50.8延長筒L [KP31112]

### (オプション部品)

- 6. カメラ回転装置(TSA-102) [KA23200]
- 18N. TOA-35レデューサー0.7× [KA31580N]
- 27. 四頭ターレットレボルバー31.7D [KA00404]



\* No. 13, 14, 46, 70, 71Lは、鏡筒付属品です。  
 \* No. 75天頂ミラー31.7ADは、No. 74天頂ミラーに付属しています。  
 \* No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。  
 また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。