


FSQ-130ED

写真／眼視システムチャート


(標準付属品)

- 6. カメラ回転装置 (CCA-250) [KP86200]
- 8. 2種アダプター (FSQ-130ED) [KP38003]
- 10. 接眼アダプター-接続環 (FSQ-130ED) [KP38001]
- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. アイピースアダプター-接続環 (短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 70. 50.8アダプター屈折用 [KP27110]
- 71L. 50.8延長筒L [KP31112]



(オプション部品)

- 8C. 2種アダプター (CCA-250) [KP86003]
- 18S. レデューサーQE0.73× [KA36580]
- 18M. F3レデューサー0.6× [KA38581]
- 18L. 645レデューサー0.7× (FSQ-130ED) [KA38580]
- 27. 四頭ターレットレボルバー31.7D [KA00404]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]
- 34. デジタル一眼レフカメラ
・35mm一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 35. CA-35 (50.8) [KA31201]
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]
- 47. 31.7アイピース
- 48. 50.8アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]
- 60. エクステンダーQ 1.6× (50.8) [KA36595]
- 68. エクステンダーED 1.5× [KA37595]
- 71S. 50.8延長筒S [KA00105]
- 74. 天頂ミラー50.8 (31.7AD付) [KA00543]
- 75. 天頂ミラー用31.7AD [KA00111]
- 81S. 補助リングS (FSQ-130ED) [KA38205]
- 81L. 補助リングL (FSQ-130ED) [KA38206]



* No. 6, 8, 10, 13, 14, 46, 70, 71Lは、標準付属品です。
 * No. 75天頂ミラー31.7ADは、No. 74天頂ミラーに付属しています。
 * No. 34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
 また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、当社へお問い合わせ下さい。