

FSQ-85EDP


50.8アダプターシステムチャート

(鏡筒付属品)

- 6. カメラ回転装置(TSA-102) [KA23200]
- 10. 接眼アダプター接続環(FSQ-85ED) [KP37001]
- 14. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]

(オプション部品)

- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 27. 四頭ターレットレボルバー31.7D [KA00404]
- 32. カメラマウントDX-S (EOS) [KA01250]
カメラマウントDX-S (Nikon) [KA01254]
- 33. カメラマウントDX-WR (EOS) [KA01251]
カメラマウントDX-WR (Nikon) [KA01255]
- 34. 一眼レフカメラ (Canon-EOS, Nikon)
- 35. CA-35 (50.8) [KA31201]
- 36. TCA-4 (拡大撮影用) [KA00210]



- 47. 31.7アイピース
- 48. 50.8アイピース
- 49. 天頂プリズム31.7MC [KA00547]
- 60. エクステンダーED 1.5 × [KA37595]
- 70. 50.8アダプター(屈折用) [KP27110]
- 70S. 50.8アダプター(屈折用)(短) [KP27110S]
- 71L. 50.8延長筒L [KP31112]
- 71S. 50.8延長筒S [KA00105]
- 74. 天頂ミラー50.8(31.7AD付) [KA00543]
- 75. 天頂ミラー用31.7AD [KA00111]

* No. 6, 10, 14, 46は、鏡筒付属品です。
 * No. 75天頂ミラー用31.7ADは、No. 74天頂ミラー50.8(31.7AD付)に付属しています。
 * No. 34 一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。
 また、Canon-EOS、Nikon以外のカメラの取り付けについては、弊社へお問い合わせ下さい。