


# T S A - 1 2 0 レデューサー システム

(鏡筒本体付属品)

- 13. 50.8スリーブ [KP00113]
- 14. アイピースアダプター接続環(短) [KP00103]
- 46. 31.7アイピースアダプター [KP00101]
- 70. 50.8アダプター屈折用 [KP27110]



(別売品)

- 6. カメラ回転装置(TSA-102) [KA23200]
- 18S. レデューサー(セット品) [KA31580S]
- 30. C A - 3 5 [KA23201]
- 33. ワイドマウント [KA00230] ~ [KA00236]
- 34. デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラ
- 47. 31.7アイピース [KA00520] ~ [KA00527]
- 86. 冷却CCDカメラ(カメラマウント仕様)

\* No.34 デジタル一眼レフカメラ・35mm一眼レフカメラは、機種によって取り付けられない場合があります。

\* No.46を24.5アイピースアダプターに交換すれば、スリーブ径24.5mmアイピースが使用できます。